


**VOLTECK.** SENSOR DE MOVIMIENTO 180° TECHO y PARED 12 METROS VOLTECK. Fabricado en ABS. Para pared y techo. Cabezal dirigible, para un amplio rango de detección. Sensibilidad de luz y tiempo ajustables. Ideal para hogar, oficina y comercios




CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46594	12579	SENSOR DE MOVIMIENTO 180° TECHO Y PARED 12 METROS VOLTECK	2



**VOLTECK.** SENSOR DE MOVIMIENTO 360° Para TECHO 6 METROS VOLTECK. Fabricado en policarbonato. Para sobreponer en techo. Sensibilidad de luz y tiempo de ajuste. Para lámparas LED, ahorradoras, halógenas e incandescentes.




CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
48171	12580	SENSOR DE MOVIMIENTO 360° PARA TECHO 6 METROS VOLTECK	4



**VOLTECK.** SENSOR DE MOVIMIENTO 360° Para TECHO 10 METROS VOLTECK. Fabricado en policarbonato. Para sobreponer en techo. Sensibilidad de luz y tiempo ajustables. Para lámparas LED, ahorradoras, halógenas e incandescentes.



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46599	12581	SENSOR DE MOVIMIENTO 360° PARA TECHO 10 METROS VOLTECK	2



**VOLTECK.** SENSOR DE MOVIMIENTO CON INTERRUPTOR DE PARED VOLTECK. 180° - 8 METROS. Fabricado en policarbonato. Con interruptor de pared y retardante a la llama para mayor seguridad. Sensibilidad de luz y tiempo ajustables. LED verde indicador de detección de movimiento.



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
47230	12582	SENSOR DE MOVIMIENTO CON INTERRUPTOR DE PARED VOLTECK	2